

SATO foutcodes

Laatst bijgewerkt: 05-05-2010

Foutmelding:	Oplossing (vet gedrukt is tekst in display):
NO CARD SET	<p>PRINT STR MODIFY DEL DUMP MASTER Press FMT, display toont: FORMAT No [..] Druk '00' en druk op: ENTR STR/RCL PRESET INT RAM OPT CARD Kies: INT RAM STR/RCL PRESET INT RAM OPT CARD Druk op: ENTR Druk op: FMT Druk op: RCL Druk op: ENTR</p>
NO CARD SET > gevolgd door REAL TIME MODE	<p>Zet printer UIT Zet printer AAN Druk op: FMT - In display staat "FMT No" Druk op: "00" In display staat "Card Set", selecteer INT RAM Druk op: ENT In display staat: PRINT NORMAL DEMAND</p> <p>Gebruik oranje pijl naar links om NORMAL te selecteren Druk op: ENT Druk op: FMT Druk op: RCL</p>
CALENDER REAL TIME MODE & FMT (END)	<p>Ga naar: FORMAT No [..]</p> <p>Druk op: "00 ", druk op ENTR STR/RCL PRESET INT RAM OPT CARD Selecteer INT RAM Druk op: ENTR In display staat: PRINT NORMAL DEMAND</p> <p>Gebruik oranje pijl naar links om NORMAL te selecteren Druk op: ENT CHECK LABEL YES NO Selecteer NO, druk op ENTR Druk op: FMT Druk op: RCL</p>

MEDIA PITCH ERROR

Reinig de sensor in de printer

